
Device: **Music Player, MP12x0**
Module/Subassembly:

Re: **Aktivierung des HD Streamings (96kHz /24bit)**

Einleitung

Die neueste Softwaregeneration der o.g. Geräte ist in der Lage, von angeschlossenen USB Geräten oder via Netzwerk PCM oder FLAC Streams mit 96kHz/24 bit wiederzugeben.

Da es sich hierbei um eine kostenpflichtige Option handelt, ist diese Funktion nach einem Softwareupdate zunächst gesperrt. Für die Freischaltung benötigen Sie einen Code, den Sie mit Hilfe des vorgesehenen Formulars erwerben können.

Bitte gehen Sie vor, wie in den folgenden Kapiteln beschrieben.

HINWEIS

Für das störungsfreie Abspielen von HD Streams (*.wav, *.flac mit 96kHz/24bit) über Netzwerk ist zwingend eine Kabelverbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Netzwerk nötig.

Sollte Ihr Gerät drahtlos mit dem Netzwerk verbunden sein (WLAN Betrieb), kann ein störungsfreier Betrieb *nicht* garantiert werden !

1.) Anfordern des Codes

Bitte vergewissern Sie sich zunächst, dass die auf Ihrem Gerät installierte Firmware die HD Streaming Option unterstützt. Lesen Sie hierzu bitte die Hinweise zum Softwareupdate.

Sollte dies nicht gewährleistet sein, führen Sie bitte zunächst ein Update durch oder schicken Sie uns das Gerät für ein Softwareupdate zu. (bitte lesen Sie hierzu die Hinweise unter der Support Rubrik auf unserer homepage www.ta-hifi.de !)

Um den Code für Sie zu generieren zu können, benötigen wir einige Angaben von Ihnen, wie z.B.:

Seriennummer

Die Seriennummer finden Sie auf der Rück- bzw. Bodenseite Ihres Gerätes

MAC Adresse:

- Schalten Sie das Gerät in die Betriebsart SCL.
- E Music Player: Halten Sie dann bitte die SRC Taste der Fernbedienung fest, bis sich das Netzwerk-Parameter Menü öffnet.
MP12x0: Halten Sie dann bitte die SRC Taste an der Front des Gerätes fest, bis sich das Netzwerk-Parameter Menü öffnet.
- Die MAC Adresse Ihres Gerätes wird nun als erster Menüeintrag in dem Format 00xxxxxxxxxx angezeigt.

Version:

- Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
- MP1x50: Halten Sie dann bitte die „V“ Taste an der Front des Gerätes fest, bis sich das Software Update Menü öffnet.
E Music Player: Halten Sie dann bitte die |<< Taste an der Front des Gerätes fest, bis sich das Software Update Menü öffnet.
- Die Version des Main Prozessors Ihres Gerätes wird nun als erster Menüeintrag in dem Format V x.x.x angezeigt.

KONTAKTDATEN

Name*
Strasse*
Akz*
Plz*
Ort*
Telefon*
eMail*

GERÄTEDATEN

Gerätetyp*
Seriennummer*
Version*
MAC-Adresse*

Freischaltcode 96kHz/24bit 60,-- EUR

Softwareupdate im Werk 50,-- EUR zzgl. Fracht. Wir werden in Kürze per eMail einen Termin mit Ihnen vereinbaren.

Bitte tragen Sie diese Daten neben Ihren persönlichen Angaben in das entsprechende Online Formular ein und senden Sie uns dieses zu.

Sie erhalten dann zunächst eine kurze Eingangsbestätigung per Mail und einige Tage später eine Rechnung per Post.

Bitte zahlen Sie diese **unter Angabe der Rechnungsnummer**.

Sobald wir den Zahlungseingang verzeichnen können, geht Ihnen ein 4 stelliger Freischaltcode per Mail zu. Bitte bewahren Sie diesen Code sicher auf, da Sie ihn nach einem weiteren Softwareupdate erneut benötigen.

2.) Freischalten der HD Audio- Formate

Um die Freischaltung der HD Audioformate durchführen zu können, benötigen Sie den o.g. Freischaltcode.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
- MP12x0: Halten Sie dann bitte die „V“ Taste an der Front des Gerätes fest, bis sich das Software Update Menü öffnet.
- E Music Player: Halten Sie dann bitte die |<< Taste an der Front des Gerätes fest, bis sich das Software Update Menü öffnet.
- Bitte betätigen Sie die „V“ Taste solange, bis Sie den Menüeintrag Code erreicht haben.
- Sollten Sie dort die Anzeige „reading MAC ...“ sehen, warten Sie bitte, bis die Anzeige auf „----“ oder „Ok“ wechselt.
- Aktivieren Sie dann diesen Eintrag mit der OK Taste und geben Sie den vierstelligen Freischaltcode mit Hilfe der Zehnertastatur ein.
- Die Anzeige sollte zu „Ok“ wechseln. Sollten Sie weiterhin die Anzeige „----“ sehen, prüfen Sie bitte den eingegebenen Code.
- Sobald nach Eingabe und Bestätigung des Codes die Anzeige „Ok“ erscheint, ist das Streaming von HD Formaten dauerhaft freigeschaltet. Bitte schließen Sie das Software Update Menü mit der STOP Taste.

History

| | | |
|---------|--------------------------|------------|
| Rev 1.0 | initial Version | 21/12/2009 |
| Rev 1.1 | some smaller corrections | 11/01/2010 |
| Rev 1.2 | K2M, Caruso removed | 22/02/2010 |